## TURBO-FREEZER XL/XE 2005 Referenzkarte

# System-Menü (Freezer)

SPACE Zurück zum Atari [SHIFT] RESET Kaltstart

Speichern auf Disk C Cassette

B Boot

F File -> [Dn:]fn eingeben oder RETURN für "CORE"

E Laden und starten von Disk [SHIFT] [CONTROL]

F File -> [Dn:]fn eingeben oder RETURN für "CORE"

R Speichern in RamDisk

Filename

X Laden und starten von RamDisk [SHIFT] [CONTROL]

Filename

Speichern in Freezer RAM

Laden und starten von Freezer RAM [SHIFT] [CONTROL]

RAM unter OS-ROM (von \$C000 -\$FFFF) löschen

DOS / Debugger

[SHIFT]+ E / X / C / SPACE Player/Missile-Kollisionsregister löschen [CONTROL]+ E / X / C Laden, Programm nicht starten

# DOS-Befehle

DIR [Dn:] Directory (alle Dateien) DIR [Dn:]fn Directory bestimmter Dateinamen DEL [Dn:]fn Datei löschen FMS [Dn:] formatieren Single Density FME [Dn:] formatieren Enhanced Density formatieren Double Density FMD [Dn:] LOC [Dn:]fn Datei sichern UNL [Dn:]fn Datei entsichern REN [Dn:1fn1.fn2 Umbenennen LOA [Dn:] Object-Datei laden SAV [Dn:]fn.a.e Object-Datei erzeugen von Hexadr Anfang bis Hexadr Ende Binär-Datei (ohne Object-Header) erzeugen (Beispiel: SAV CART.ROM/N, A000, BFFF) zum Hauptmenü

[Y] bestätigt, andere Taste Ablehnung, /0 Ouittieren [BREAK] Abbruch

Alle Dateien / A

## Erläuterungen

Gerät. fn Datei [ ] optional Sn Sector-Nummer Dezimal-Eingabe (standard: HEX) Hex Anfang %Zahl Hex Ende

Copyright 2005 by ABBUC - Hardware and Software: Matthias Reichl - CAD Engineer: Guus Assmann

#### TURBO-FREEZER XL/XE 2005 Referenzkarte

## System-Menü ( Cart-Emulation )

```
M Cart-Typ -> 8K/16K/OSS/SDX/PDOS/OFF
```

K Einstellungen nach Reset behalten YES/NO

B Boot Option COLD/WARM

S Auswahl RAM/ROM

0-9 Bank-Nummer auswählen [DELETE]

RETURN Emulation starten

P PDOS aktivieren (PDOS = MvPicoDOS)

O Cartridge Emulation OFF

## DEBUGGER-Befehle Eingaben müssen ohne die zur Übersichtlichkeit dargestellten Leerzeichen gemacht werden

```
D Adrl, Adr2
                   Speicherinhalt anzeigen (HEX + ATASCII) S = Halt, O = Weiter
I Adrl.Adr2
                   Speicherinhalt anzeigen (HEX + INTERN) S = Halt, O = Weiter
L Adr1,Adr2
                   Disassemblieren (LIST)
                                                            S = Halt, O = Weiter
DL Adr1.Adr2
                   Disassemblieren (DISPLAY-LIST-Code)
                                                            S = Halt. O = Weiter
                   Register Anzeigen
R <Bvte, Bvte...
                   Register ändern
G Adr
                   Return-Adresse ändern (GO)
                   Interrupt und VCOUNT zum Freeze-Zeitpunkt anzeigen
v <Bvt.e
                   VCOUNT ändern
SR [Dn:1Sn
                                    (SECTOR READ)
                   Sector lesen
SW [Dn:]Sn
                   Sector schreiben (SECTOR WRITE)
C Adr<Byte, Byte... Speicherinhalt ändern (CHANGE)
                          ab "Adresse" nach "Byte" suchen
/Adr/Byte
/Adr/Byte1, Byte2...
                          ab "Adresse" nach Bytefolge suchen
/Adr/Byte1,,Byte2...
                          einzelne Bytes in der Bytefolge auslassen
/StartAdr, EndAdr/Byte... von-bis "Adresse" nach "Byte" suchen
                          ab $0000 bis $FFFF nach "Byte" suchen
//Bvte1...
                          weitersuchen
                   Speicherinhalt wird vor dem Vergleich mit der angegebenen
Bvte&Mask
                   Maske AND-verknüpft
```

SIO Device, Unit, Command, Direction, Timeout, Length, Daux SIO-Kommando absetzen

Highspeed SIO zurücksetzen

DTO Statusabfrage Direktzugriff auf \$D000-\$D6FF

DIO<1 aktivieren DTO<0 deaktivieren

a Kommando... AtariSIO Remote Control

VER Zeigt die Versionsnummer der System-Software an

Q zum Hauptmenü

Based on Copyright 1988 by Bernhard Engl - used by ABBUC with permission